【入力・編集】

- ・結線入力の結線編集に“層交換”を追加しました。
- ・ランド状態変更で、領域指定による複数変更が出来る様にしました。
- ・使用部品登録・更新処理でのマウンタ基準点を白で×、配置基準点表示を青の◇で表示し表示サイズも大きくし、確認しやすいように変更しました。

【ネット入力】

- ・キー入力時、部品参照名の数値部にゼロを付加出来る様にしました。“R1”->“R001”
- ・「ネット入力」の”インターグラフ”フォーマットの自動認識を強化し、読み込方法も変更しました。

【連続印刷】

- ・各設定図面などの設定位置を交換出来る様にしました。[交換]ボタンを追加。

【その他】

- ・ベタ面自動発生で、サーマルクロスの長さが長すぎて隣の端子とショートしてしまう場合がある不具合を修正しました。
- ・「ファイル」-「開く」で表示される”基板選択処理“のウィンドウのサイズを調節出来る様にしました。
- ・面付で余白設定を設定しても反映されない不具合を修正しました。
- ・文字チェック処理に、文字重複エラーの ON/OFF を追加しました。
- ・禁止領域チェックの層指定時に、キー入力で層指定出来る様にしました。
- ・連続印刷に、HP_GL のペン番号パラメータの保存・読み込みを追加しました。

【制限事項】

マイクロソフト社の Office2010 日本語 IME は使用せずに、他の日本語 IME を使用して下さい。
各操作中に”動作を停止しました。”とエラー表示されます。